

Ponceuse vibrante / Ponceuse excentrique avec aspiration 62 13 10 - 62 13 20 - 62 13 30



Parties de la machine

- 1 Etiquette d'identification des données techniques
- 2 Interrupteur ON/OFF
- 3 Régulateur de vitesse
- 4 Bouche d'aspiration Ø 29 mm
- 5 Plateau porte-papier abrasif velcro
- 5a Rectangulaire (62 13 20)
- 5b Triangulaire (62 13 10)
- 5c Circulaire (62 13 30)
- 6 Fentes pour ventilation moteur
- 7 Vis de fixation de la plateau
- 8 Cassette filtrante à poussière
- 8a Support de filtre
- 8b Cassette

