

Ponçeuse diabolique 62 80 00



N°	N° d'art.	Description
1	62 80 01	coiffe
2	62 80 02	vis □ tôle 4,8 x 45
3	62 80 03	rotor, cpl.
4		
5	62 80 04	circlip 28/1,2
6	62 80 05	support pour balais de charbon, cpl.
7	62 80 06	balai de charbon 6,3 x 10 x 18
8	62 80 07	rondelle élastique, ondulée B4
9	62 80 08	vis de fixation pour support balais de charbon ZM 4 x 12
10	62 80 09	rondelle de contact
11	62 80 10	circlip 15/1
12	62 80 11	o-ring 22 x 2,5
13	62 80 12	vis □ tôle 4,8 x 38
14	62 80 13	roulement rainuré □ billes 6902 2Z
15	62 80 14	flasque de l'engrenage
16	62 80 15	boîtier de l'engrenage
17	62 80 16	rondelle d'ajustage 20 x 1
18	62 80 17	joint pour vis sans fin 1
19		
20		
21	62 80 18	roulement rainuré □ billes 6203 2RS
22	62 80 19	arbre moteur
23	62 80 20	circlip 40/1,75
24	62 80 21	rondelle pour roulement □ billes
25	62 80 22	roulette de l'axe 22Z
26	62 80 23	joint pour vis sans fin 2
27	62 80 24	circlip 14/1

N°	N° d'art.	Description
28	62 80 25	joint de l'engrenage
29	62 80 26	buse pour aiguille HK0810
30	62 80 27	bouton de réglage
31	62 80 28	support pour potentiomètre
32	62 80 29	potentiomètre
33	62 80 30	boîtier moteur
34	62 80 31	stator, cpl.
35	62 80 32	vis □ tôle C 3,9 x 60
36	62 80 33	flasque conducteur d'air
37	62 80 34	vis en matière plastique Torx 5 x 20
38	62 80 35	poignée étrier
39	62 80 36	douille de traversée de câble
40	62 80 37	capuchon
41	62 80 38	paire de poignées
42	62 80 39	manchon de traversée de câble
43	62 80 40	conduite de connexion
44	62 80 41	vis □ tôle 4,2 x 13
45	62 80 42	collier de décharge de traction
46	62 80 43	interrupteur encastré
47	62 80 44	goupille cannelée d'ajustage 4 x 12
48	62 80 45	condensateur d'antiparasitage
49	62 80 46	câble pour interrupteur
50	62 80 47	plaque imprimée
51	62 80 48	vis □ tôle 2,9 x 13
52	62 80 49	câble pour bouton de réglage
53	62 80 50	rondelle élastique bombée 5
54	62 80 51	vis □ tôle 4,8 x 22

Ponçeuse diabolique 62 80 00

