


# AirFinish - Système de pulvérisation airless à air comprimé 69 70 00



## Schéma détaillé de l'appareil




### Liste de pièces - Appareil Airless

N° pos.	Code article	Désignation	Nombre
2	69 70 43	Roue	2
3	69 70 44	Capuchon, axe	2
4	69 70 45	Poignée du cadre	1
5	69 70 46	Vis de la poignée	4
7	69 70 47	Vis (□ six pans)	9
8	69 70 48	Disque	1
9	69 70 50	Tube d'aspiration	1
10	69 70 51	Joint torique tuyau d'aspiration	1
11	69 70 52	Joint d'étanchéité du vis de fixation du tuyau d'aspiration	1
12	69 70 53	Ecrou de fixation du tuyau d'aspiration	1
13	69 70 54	Filtre d'aspiration	1
14	69 70 55	Agrafe pour porte-câble	1
19	69 70 56	Sortie flexible de dérivation	1
20	69 70 57	Capot du compresseur	1
23	69 70 58	Raccord coudé pour tuyau pneumatique	1
25	69 70 05	Pistolet Airless G-40	1
26 a	69 70 11	Rechange - Matériau + tuyau pneumatique	1
26 b	69 70 61	Tuyau pneumatique noir, raccord pistolet	1
26 c	69 70 62	Tuyau pneumatique	1
26 d	69 70 63	Connecteur pour tuyau pneumatique	7
26 e	69 70 64	Tuyau - Clip	3
30	69 70 65	Clip pour byass - Tuyau	1
31	69 70 66	Clamp pour byass - Tuyau	2
32	69 70 67	Vis □ six pans - Vis □ fente	4
38	69 70 68	Flexible de dérivation	1
135 c	69 70 69	Vis, autotaraudeuse	2
135 d	69 70 70	Support, câble d'alimentation	1
147	69 70 71	Manomètre	1
148	69 70 72	Clé plate	1
149	69 70 73	Pince multifonction	1
201	69 70 74	Kit de réparation, moteur / carter de protection du moteur	1
201 a	69 70 75	Kit de réparation hélice	1
202	69 70 76	Kit de réparation câble d'alimentation	1
203	69 70 77	Vis □ six pans - Vis □ fente	1
205	69 70 78	Commutateur	1
206	69 70 79	Support pour interrupteur	1

N° pos.	Code article	Désignation	Nombre
207	69 70 80	Kit de réparation, commande avec 207 a et 207 b	1
207 a	69 70 81	Vis, six pans	2
207 b	69 70 82	Fusible, 8 A	1
209	69 70 83	Capot du moteur	1
209 d	69 70 84	Etiquette interrupteur	2
211	69 70 85	Rondelle	1
212	69 70 86	Goupille cylindrique	1
213	69 70 87	Porte-câble	1
214	69 70 88	Nuancier de couleurs complet avec 214a, 214a1, 214a2, 214b, 214b1, 214b2, 214c, 214d, 214e, 214f, 214g, 214h, 214j, 214k	1
	69 70 89	Kit réparation nuancier de couleurs	1
214 a	69 70 90	Kit de réparation régulateur de pression	1
214 b	69 70 91	Kit de réparation vanne d'admission avec 214b1, 214b2	1
214 b1	69 70 92	Limitation soupape d'admission	1
214 b2	69 70 93	Vanne d'admission	1
214 c	69 70 94	Joint torique	1
214 d	69 70 95	Adaptateur du filtre	1
214 e	69 70 96	Boîtier de la vanne de sortie, kit	1
214 f	69 70 97	Volet vanne de dérivation	1
214 g	69 70 98	Goupille fendue vanne de dérivation	1
214 h	69 70 99	Poignée vanne de dérivation	1
214 j	69 71 01	Vanne de dérivation	1
214 k	69 71 02	Tige de piston	1
215	69 71 03	Kit de réparation du moteur	1
219	69 71 04	Capot du carter de protection du moteur	1
219 a	69 71 05	Vis torx carter de protection du moteur	4
219 b	69 71 06	Capot du piston, tubulure de remplissage de l'huile	1
220	69 71 07	Crochet de suspension du bidon	1
221	69 71 08	Vis torx □ tôte plate	2
222	69 71 09	Capot	1
231	69 71 10	Câble d'alimentation, compresseur 290	1
233	69 71 11	Fil de connexion	1

**Schéma détaillé du compresseur**




**Liste des pièces du compresseur**

N° pos.	Code article	Désignation	Nombre
18	69 71 12	Kit de réparation du compresseur complet (sans illustration)	1
106	69 71 13	Kit de réparation du piston / vérin	1
110	69 71 14	Vis six pans à tête plate	1
112	69 71 15	Kit de réparation de la plaque porte-vannes	1
114	69 71 16	Vis torx à tête plate	3
117	69 71 17	Kit de réparation de la tête / plaque porte-vannes	1
118	69 71 18	Vis de bridage à six pans	3
120 a	69 71 19	Raccord, 90, laiton, 38 cmcf x 1/4 mn	2
120	69 71 20	Kit de réparation du tuyau de refroidissement	1
121	69 71 21	Kit de réparation du compresseur - moteur 240 V	1
122	69 71 22	Kit de réparation de la roue porteuse	1
122 a	69 71 23	Vis (six pans tête bombée)	2
122 b	69 71 24	Disque	1

N° pos.	Code article	Désignation	Nombre
122 c	69 71 25	Kit de réparation de la courroie	1
128	69 71 26	Plaque de montage du filtre à air	1
129	69 71 27	Vis six pans à tête plate	3
131	69 71 28	Kit de réparation du tableau de commande 240 V	1
131 a	69 71 29	Plastite - Vis à six pans #8 à tête plate	1
131 b	69 71 30	Fil de connexion, régulation de pression	1
133	69 71 31	Filtre à air du compresseur	1
135	69 71 32	Kit de réparation de la prise IEC	1
135 a	69 71 33	Fil de dérivation à la terre	1
135 b	69 71 34	Vis à six pans - Vis à fente	1
136	69 71 35	Capot filtre à air / silencieux	1
138	69 71 36	Vis à six pans - Vis à fente	3
142	69 71 37	Vanne de décharge de pression	1
144	69 71 38	Palier du rouleau inférieur	1
145	69 71 39	Capot de la courroie	1

**Schéma des connexions 240 V**  
**Pompe**



**Compresseur**

- A Conduite noire
- B Conduite noire
- D Conduite bleue
- E Conduite vert / jaune
- F Fusible du compresseur
- G Fusible de l'appareil

