


Pistolet manuel airless sans fil PowerCoat 69 75 00



Nomenclature de pièces de rechange



Pos.	No. des pièces	Description
1	69 75 21	appareil d'application, remplacement (sans buse, batterie, tube d'aspiration et réservoir de matériau)
2	69 75 20	Insert à godet, remplacement (10 pc.)
3	69 75 23	Diffuseur pour matériaux fins (avec outil de nettoyage) Pack de 2
4	69 09 10	CorroCheck (1 litre)
5	69 75 24	Mallette de rangement et de transport
6		Support de buse / buse :
	69 75 01	211 (dans la fourniture)
	69 75 03	213
	69 75 05	315
	69 75 02	411 (dans la fourniture)
	69 75 04	413
	69 75 06	515 (dans la fourniture)
	69 75 07	517
7	69 75 25	Kit de réparation (avec clé d'entrée / sortie 3/8")

Pos.	No. des pièces	Description
8	69 75 26	Filtre de buse (jeu, pack de 3)
9	69 75 27	Tube d'aspiration spécial avec trémie et joints toriques (pour pulvériser les sols)
10	69 75 28	Tube d'aspiration standard avec trémie et joints toriques (pour la pulvérisation des murs et des plafonds)
11	69 75 08	Batterie 18 V
12	69 75 29	Joint logement de l'appareil
13	69 75 30	Joint réservoir de matériau
15	69 75 09	Chargeur de batterie
16	69 75 10	Réservoir de matériau (1 litre) couvercle et joint
17	69 75 15	Réservoir de matériau (1,5 litres) couvercle et joint
18	69 75 31	Sangle d'épaule
	69 75 32	Couvercle avec joint d'étanchéité (sans illustration)
	69 75 33	Joint torique du tube d'aspiration (sans illustration)