


Pistolet manuel airless sans fil PowerCoat FF 69 76 00



Dessin détaillé



**Pistolet manuel airless sans fil PowerCoat FF
69 76 00**



Pos.	Art. n°	Description
2	69 76 11	Démarrage de la bouteille de dosage
3	69 76 13	Mallette de rangement et de transport
4	69 75 09	Chargeur-accumulateur
5	69 76 01	Buse réversible 208 avec support
5	69 76 02	Buse réversible 210 avec support
5	69 76 03	Buse réversible 308 avec support
5	69 76 04	Buse réversible 310 avec support
5	69 76 06	Buse réversible 410 avec support
6	69 75 26	Set de filtre de buse 60 mailles
6	69 76 16	Set de filtre de buse 100 mailles
7	69 76 26	Joint torique pour siège d'aiguille
8	69 76 22	Siège d'aiguille intégral
10	69 76 07	Set de réparation pièce de pompe
	69 76 19	La soupape d'admission intégrale comporte la pos. 11 - 13
	69 76 21	Le set de réparation des soupapes comporte la pos. 11 - 17 et 24

Pos.	Art. n°	Description
17	69 76 23	Joint torique de la tubulure d'aspiration
20	69 76 18	Joint réservoir de matériau
21	69 76 17	Tube d'aspiration avec joints toriques
23	69 76 09	Gobelet avec couvercle compr. la pos. 51
25	69 76 28	Set de soupapes de dérivation, compr. la pos. 43 - 45
28	69 76 34	Kit de réparation du moteur
30	69 76 33	Kit de réparation de la commande
31	69 76 32	Kit de réparation du moteur
32	69 76 37	Kit de réparation du boîtier
33	69 76 31	Interrupteur
36	69 76 36	Bouchon de soupape de purge
42	69 76 29	Câble de terre
46	69 75 08	Accumulateur de rechange
51	69 75 32	Couvercle avec bague d'étanchéité
53	69 75 20	Inlay pour gobelet (1 pack = 10 unités)
61	69 76 08	Adaptateur du câble de terre
74	69 76 24	Joint torique du porte-buse